

俞氏牌 攝影玄關機 接線圖 (DVC7-M)

DVC7-M(一玄關門口機對多台室內機)

對碼操作說明:

《對碼》

1. 室內各分機須設成同號(最多七台)。
 2. 按住 DVC7-M呼叫鍵5秒以上至響一長聲, 進入設置狀態, 設置狀態保持十分鐘。
 3. 在10分鐘內:
 - (a) R11須同時按住通話鍵和監視鍵5秒以上至響一長聲。
 - (b) R5, R7, R9, RHC, RHSC, RDK1, RDS1, RJK, RJS 則按住總機鍵5秒以上至響一長聲。
 4. 只要一台分機對碼, 其他分機設成同號即可。
- PS: DVC7-M在進入設置狀態後, 再按一下DVC7-M呼叫鍵, 會響三短聲, 退出設置狀態。

註:

- ① 有影像室內機每4台共用一個電源 (YUS180-SP1)。
- ② 如有裝震撼喇叭請外加電源。
- ③ 幹線同軸線用5C2V, 支線同軸用3C2V。
- ④ 室內機接點F1, F2, F3, F4如沒裝磁簧偵測器時, 須與VSS短路, 否則防盜燈會常亮。

