

 俞氏牌

YUS180 系統

## R 7 - TA 無線電話 使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位電視對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

## R 7-TA 無線電話 外觀功能示意圖



### 符號及按鍵功能說明

1. **信號強度**：顯示越多條，表示信號越強。
2. **左下顯示**：顯示幕左下目前的操作功能。
3. **▲/重播鍵**：功能選擇或音量調整。
4. **左鍵**：執行顯示幕左下的操作功能。
5. **清除/靜音鍵**：待機時，清除最後一個輸入鍵；通話時，開啓或關閉麥克風。
6. **通話/擴音鍵**：撥打和接聽電話。
7. **▼鍵**：功能選擇或音量調整。
8. **☐-0\*☐** 待機時，開啓/關閉鍵盤鎖功能；輸入英文時，轉換大小寫。
9. **紅色速撥鍵**：  
待機中，輸入電話號碼時，插入暫停；  
通話時暫切，在兩通電話間切換或欲撥出另通電話時使用。
10. 麥克風的收音孔。
11. **電池容量**：顯示越多格表示容量越多。
12. **右下顯示**：顯示目前的操作功能。
13. **右鍵**：執行顯示幕右下的操作功能。
14. **暫停鍵**：開啓或關閉免持通話模式。
15. **掛斷/結束/開機/關機鍵**：通話完畢後，輕按一下，可以結束通話；在功能設定模式時，輕按可以取消設定操作並回到待機狀態；關機時，輕按一下，即可開機；待機時，按住不放直到關機。
16. **手機對講鍵**：輕按一下，再輸入想要呼叫的手機號碼。
17. **#號/三方通話鍵**：輕按一下，為#鍵；當同時進行外部和內部通話時，主呼叫

聲表示儲存完畢。

- 輸入文字時，按\*鍵可切換字母大小寫。
- 顯示 **姓名(abc):** 表示為輸入英文小寫。
- 顯示 **姓名(ABC):** 表示為輸入英文大寫。
- 如在輸入中，輸入錯誤時，請按**清除鍵**刪除最後的字元。
- 當輸入姓名時，如果要輸入同一個字元兩次，或是不同的字元，但是在同一按鍵時，在輸入完第一個字元後，可按下**▼鍵**，或稍等一會兒，再選擇第二個字元。

方法二：

1. 待機狀態下，按**左鍵**，顯示幕顯示 **功能表**，進入功能主選單。
2. 按下**▼鍵**，選擇到 **電話簿** 的功能選項，按**左鍵**，顯示幕顯示 **確認**。
3. 按下**▼鍵**，選擇到 **增加** 的功能選項，按**左鍵**，顯示幕顯示 **確認**。
4. 輸入相對應的姓名。
5. 姓名輸入完成後，按**左鍵**，顯示幕顯示 **確認** 後，將電話號碼輸入狀態，輸入相對應的電話號碼。
6. 電話號碼輸入完成後，按**左鍵**，顯示幕顯示 **確認**，聽見確認聲表示儲存完畢。

#### 17 查看/撥打電話簿中的電話號碼

方法一：

- 1 待機狀態下，按上**▲鍵**。電話簿將依字母順序顯示。
- 2 重複按上**▲**下**▼**鍵，檢視相關電話號碼內容。
- 3 按**右鍵**，顯示幕顯示 **選擇** 檢視該電話號碼的詳細訊息。
- 4 按**通話鍵**即可撥出。

方法二：

- 1 待機狀態下，按**左鍵**，顯示幕顯示 **功能表**，進入功能主選單。
- 2 按下**▼鍵**，選擇到 **電話簿** 的功能選項，按**左鍵**，顯示幕顯示 **確認**。
- 3 選擇到 **查閱** 的功能選項，按**左鍵**，顯示幕顯示 **確認**。
- 4 按上**▲**下**▼**鍵，檢視相關電話號碼內容。
- 5 按**通話鍵**即可撥出。

#### 18 主功能表

- 1 待機狀態下，按**左鍵**，顯示幕顯示 **功能表**，進入功能主選單。
- 2 按上**▲**下**▼**鍵，依指標按**左鍵**，顯示幕顯示 **確認**，選擇想要設定的功能選項。
- 3 按**右鍵**，顯示幕顯示 **返回** 上一層功能選項。
- 4 按**右鍵**，顯示幕顯示 **退出** 或按**結束鍵**離開功能選單，回到待機狀態。

#### 19 由主機座呼叫無線手機

按無線主機座上的**呼叫鍵**，可呼叫或尋找無線手機。

手機按住此鍵，一秒鐘後即進入三方通話。

18. **重撥鍵**：待機時，按此鍵可瀏覽最後三通撥出的電話號碼；通話時按**暫切鍵**後，再按此鍵可重撥最後撥出的電話號碼。

#### R7-C主機座



1. **呼叫鍵**：可呼叫無線手機。
2. **充電指示燈**：電源充電中。
3. **使用中指示燈**：使用中指示。

#### 使用說明

##### 1 使用前電池安裝



手機需要安裝三個AAA Ni-MH電池，使用手機前請先安裝電池並充飽電。

1. 依圖示箭頭方向取下電池蓋。
2. 取出舊的電池（如果有的話），按照電池槽中圖面指示安裝電池，一定要按照電池的正、負極來安裝（如果電池極性裝反了，將會對手機造成損壞）。
3. 蓋上電池蓋，將電池蓋向上滑動直至卡住蓋好。

注意：

- 電池充電後如果發現電量無法充足，就需要更換電池了。
- 當更換電池時，要使用高質量的AAA Ni-MH充電電池，不能用其它的電池或平常的鹼性電池。

##### 2 手機電池充電

初次使用前，請將手機連續充電15個小時以上。  
需充電時，只需將手機放置充電座上。

- 當充電時，顯示幕的電池圖示  將會閃爍。
- 如電池極性裝反將可能導致手機損壞。
- 電池充電後，如發現電量無法充飽，就表示需換電池。
- 當更換電池時，請使用高質量的鎳氫充電電池，如果安裝非充電電池並開始充電，則電池可能會漏出電解液。
- 電池操作時間可能會隨著使用條件與環境溫度而縮短。
- 請每月使用柔軟乾燥的抹布，清潔一次手機與充電座的充電接點以免影響電池充電。
- 如果本電話放置地點有油污、灰塵過多或溼度過高，請多清潔幾次。
- 當電池電量不足時，顯示幕將無法顯示。使用前，請充飽電池。

### 3 開機和關機

將手機放到充電座上，手機會自動開機。

手機處於關機狀態時，欲開機，輕按**開機鍵**，顯示幕開啓。

手機處於開機狀態時，欲關機，長按**開機鍵**，直到顯示幕顯示**---再見---**，然後顯示幕關閉。

### 4 撥打電話

#### 一般模式

1. 拿起手機，按**通話鍵**，您可以聽到撥號音，並且  圖示將會出現在顯示幕上。
2. 使用數字鍵撥打電話號碼。對方接聽後，即可開始通話。
3. 通話結束，按**結束鍵**或將手機放回充電座上亦可。

#### 預覽模式

本模式更加方便和可靠，因為可以在撥出號碼前，預覽欲撥出的號碼，且可以修改輸入的電話號碼。

1. 拿起手機，使用**數字鍵**撥打電話號碼，並檢視顯示的電話號碼。
2. 如發現輸入的號碼有誤，可按**清除鍵**刪除輸入錯誤的電話號碼。
3. 當顯示的號碼正確時，按**通話鍵**，撥出此電話號碼。

### 5 聽筒音量調整

通話中，按上**▲**或**▼**下鍵，可以調整聽筒或揚聲器音量大小，透過顯示幕上顯示的圖示，來調整音量，共有九段。

### 6 接聽電話

當來電時，電話響鈴且顯示幕將顯示 **來電中**，如來電者未隱藏來電顯示訊號，在顯示幕上將顯示來電者的電話號碼。

當來電時，按**通話鍵**接聽電話。通話期間，顯示幕上會顯示已通話時間。

結束通話，按**結束鍵**或將手機放回充電座上即可。

### 7 接聽門口機/玄關機/總機的呼叫

1. 當1號機來電響鈴時，且顯示 **手機來電** 時，按**通話鍵**接聽門口機、玄關機、總機或其他手機通話。通話期間，顯示幕上會顯示通話時間約100秒。
2. 手機和門口機或玄關機通話時，按 **\* 鍵**可開啓該門電鎖。
3. 主機座上之手機設定為1號機，影像室內機為2號機(無線模組設為2號機)其他手機設定為3~5號機。

### 8 響鈴音量調整

電話響鈴時，按上**▲**鍵或下**▼**鍵，可以調整揚聲器音量大小，依顯示幕上顯示的圖示及數字，來調整音量，共有十段。

### 9 通話靜音

通話中，使用靜音功能，對方將無法聽到說話聲，但卻可以聽到對方的聲音，此功能可在通話期間方便和旁邊的人交談，且不會讓電話另一端聽見。

#### 開啓靜音

通話中，按**靜音鍵**，顯示幕顯示  圖示。

#### 關閉靜音

開啓靜音後，欲關閉靜音，再按一次**靜音鍵**，顯示幕  圖示將消失，並可與對方通話。

### 10 免持擴音通話

通話中，可以開啓免持擴音通話功能，使用此功能，可以將手機放在桌面進行通話，與麥克風距離約20公分。

開啓免持擴音通話：通話中，按**擴音鍵**，顯示幕顯示  圖示。

關閉免持擴音通話：再按一次**擴音鍵**，顯示幕  圖示消失，恢復為使用手機進行通話。

### 11 暫停

當撥打至總機系統或是國際長途電話時，就可能使用到此功能，每按一次將暫停1~4秒(依主機設定值而定)。在撥號預覽狀態下，當撥入一個號碼需要插入一個暫停時，按**右鍵**，顯示幕顯示 **暫停**。

例如：按0接總機(PBX)0→**暫停鍵**→電話號碼

### 12 手機內線通話

如主機已擴充並登錄多支手機，可以在兩支手機間進行內線通話。

1. 拿起手機，按手機**對講鍵**，顯示幕顯示 **INT->** 符號。
2. 輸入要呼叫的手機編號(1~5)，此時被呼叫的手機將會響鈴。
3. 如對方想接聽內線電話，按**通話鍵**即可開始內線通話。
4. 通話結束，按**結束鍵**，返回待機狀態。

### 13 來電轉接

如主機已擴充並登錄多支手機，當撥打或接聽外部電話時，可以將來電轉接到另一支手機。

1. 通話中，按手機**對講鍵**或按**左鍵**，顯示幕顯示 **轉接**，並輸入欲轉接的手機號碼(1~5)。
2. 如被呼叫的手機想接聽電話，按**通話鍵**即可通話。
3. 當被呼叫的手機接聽時，告知來電轉接，按手機上的**結束鍵**，即可將來電轉接給對方。

### 14 末碼重撥

本機可儲存最後撥出的3組電話號碼。

1. 待機狀態下，按**重撥鍵**可瀏覽最後三通撥出的電話號碼。
2. 通話時，按**暫切鍵**後，再按此鍵可重撥最後撥出的電話號碼。
- 如無任何已撥出的電話號碼，顯示幕沒有電話號碼顯示。

### 15 電話簿

可將常用的電話號碼儲存到手機電話簿中。如此撥打電話將更簡單且能減少出現錯誤的可能性。手機的電話簿可以儲存50組電話號碼訊息。

### 16 儲存名稱和電話號碼

#### 方法一

1. 待機狀態下，直接輸入電話號碼，按**左鍵**，顯示幕顯示 **儲存**。
2. 輸入相對應的姓名。姓名輸入完成後，按**左鍵**，顯示幕顯示 **確認**，聽見確認