

 俞氏牌

YUS180-DHC1-M

門口機感應讀卡區

使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

門口機感應讀卡區使用說明：

一. 功能設定指令介紹 (先按主機設定密碼，再加入設定指令)

1. 指令 1：新增單張卡片號碼
2. 指令 2：刪除單張卡片號碼
3. 指令 8：更改 6 位數主機設定密碼。(原始碼 123456)

注意 1：請在輸入使用前將設定密變更，以防止宵小使用原始碼設定功能。

注意 2：遙控器在讀卡機送電後，要先按 **POWER 鍵，才能正常動作。**

開機後按任一按鍵均有提示音。

POWER 鍵於開機時無聲，關機時有一提示音

二. 功能設定

1. 新增單張卡號(1) (卡號假設為 00456789)

- (1) 按六位數主機設定密碼 ***123456**，嗶嗶二聲，紅燈恆亮。
- (2) 按 **1**。
- (3) 感應卡片(或按 8 位數卡片號碼 00456789) **#** 鍵，嗶嗶二聲，紅燈亮起後熄滅，即輸入成功。
- (4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。
- (5) 按 ***** 鍵，結束輸入，紅燈恢復閃動，進入待機狀態。

註 1：新增之卡號，若已輸入，主機會發出嗶一長聲，紅燈亮起後熄滅，提醒該卡號重覆輸入。

註 2：未滿 8 位數之卡號請在數字前補 0 使其成為 8 位數。

2. 刪除單張卡號(2)

- (1) 按六位數主機設定密碼 ***123456**，嗶嗶二聲，紅燈恆亮。
- (2) 按 **2**。
- (3) 感應卡片(或按 8 位數卡片號碼 00456789) **#** 鍵，嗶嗶二聲，紅燈亮起，即輸入成功。
- (4) 重覆第(3)項可再輸入不同卡號。
- (5) 按 ***** 鍵結束輸入，紅燈恢復閃動，至待機狀態。

註 1：刪除之卡號，若尚未輸入，主機會發出嗶一長聲，紅燈亮起，提醒該卡號刪除無效。

註 2：未滿 8 位數之卡號請在數字前補 0 使其成為 8 位數。

3. 更改 6 位數主機設定密碼(8)

- (1) 按六位數主機設定密碼 ***123456**，嗶嗶二聲，紅燈恆亮。
- (2) 按 **8**。
- (3) 按新 6 位數主機設定密碼，再按 **#** 鍵，嗶嗶二聲，紅燈熄滅後，再恢復閃爍，即完成動作。

三. 使用說明

- (1) 已正確輸入之卡片感應後，主機嗶嗶二聲，紅燈亮起後熄滅，並動作開門。
- (2) 未正確輸入之卡片感應後，主機嗶一長聲，紅燈亮起後熄滅。

平時保養須知：

- 1 本遙控器採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免故障，影響操作。
- 2 本遙控器應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘輕輕擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。
- 5 發現遙控器異常時，請自行檢查電池。