

| 名稱 | 說明 | 名稱 | 說明 |
|---------|---------|---------|-----------|
| 聽筒 | 對講通話 | 清除鍵 | * 鍵 |
| 75Ω 調整 | 本機不用 | 確認鍵 | # 鍵 |
| 音量大小調整 | 免提對講及鈴聲 | 使用說明 | 說明 |
| 開鎖指示燈 | 門開 | 緊急燈 | 緊急呼救來訊 |
| 開鎖鍵 | 開鎖 | 瓦斯燈 | 瓦斯洩漏來訊 |
| 通報指示燈 | 管理總機使用中 | 防盜 1 區燈 | 防盜第 1 區來訊 |
| 通報鍵 | 呼叫管理總機 | 防盜 2 區燈 | 防盜第 2 區來訊 |
| 監視指示燈 | 門口機使用中 | 防盜 3 區燈 | 防盜第 3 區來訊 |
| 監視鍵 | 呼叫門口機 | 防盜 4 區燈 | 防盜第 4 區來訊 |
| 區棟樓號顯示幕 | 顯示區棟房號 | 免提鍵 | 免提聽筒通話 |
| 數字鍵 | 0~9 鍵 | 查詢鍵 | 查詢來話來訊或消除 |

平時保養須知：

- 1 對講機採用精密電子零件製造，請勿重壓或敲打，以免話機故障，影響通話。
- 2 對講機應隨時保持乾淨，需清潔時，請以乾布沾少許牙膏或車臘擦拭即可。
- 3 保養時用柔軟布沾水或用中性洗潔劑擦拭(請勿用太濕未擰乾的濕布)。
- 4 請不要使用下列物品清洗，以免變色損傷外殼。
去漬油、揮發油、酒精、石油、肥皂粉、亮光劑、強鹼性清潔劑、熱水、酸、毛刷、化學抹布。

服務：發現對講機異常時，請通知管理中心或電話聯絡本公司及各地區服務站修理。

注意：對講機需特殊技術，故障時請勿自行處理。以免影響系統運作。請依本說明書上說明使用對講機，並請保管好，不要遺失，以便隨時查閱。

 俞氏牌

YUS180 系統 YUS180-MN 防盜管理總機 使用說明



謝謝您使用本公司出品的俞氏牌YUS180數位對講系統。

本系統是由影像室內機、攝影門口機、影像管理總機及其他設備所組成。有關影像室內機、攝影門口機及影像管理總機的機能，將成為您在日常使用對講機之呼叫通話、影像監看、門禁出入、防盜報警的最佳管理機能。

請仔細閱讀本說明書，並遵循下列說明以確保其正確使用方法。

YUS180-MN 防盜管理總機(以下簡稱本機)使用說明：

功能：

- 1 數字按鍵傳輸〔共 10 位元顯示器碼〕
- 2 可與門口機、室內機或其他管理總機，雙向呼叫、通話
- 3 可開啟單棟和多棟之門控電鎖
- 4 設有 99 組呼叫警報記憶可供查詢
- 5 設有警報指示燈，可立即分辨警報類別(室內機須有防盜功能)
- 6 具免提聽筒對講通話

說明：

- 1 **按鍵音**：本機面板上的所有按鍵，在按下時都會發出（嘟）一聲按鍵音，表示按鍵有效。
- 2 **顯示幕**：本機面板上有 10 位數顯示幕，前兩位數顯示呼叫本機的防盜記憶的先後 **XX** 序號，中間顯示 **X** 區號和 **XXX** 棟號，最後顯示 **XXXX** 房號。
- 3 **數位鍵盤操作及顯示**：
 - 3.1 在數位鍵盤上，可隨時輸入 **0** 至 **9** 的數字，並在顯示幕上顯示所按的數字，顯示位置的方向為從左至右順序移位。
 - 3.2 ***** 鍵：若輸入的數字有誤，按 ***** 鍵可取消顯示幕上的所有數字；若是在查詢狀態下，按 ***** 鍵可清除當前顯示號碼的記錄。
 - 3.3 **#** 鍵：
 - 3.3.1 單棟先按 **#** 鍵，再按 **XXXX** 房號，再按 **#** 鍵確認，才發送呼叫號碼。
 - 3.3.2 如要查詢前通話記錄，按 **查詢** 鍵查閱到呼叫過本機的 **XXXX** 房號，再按 **#** 鍵，可查號呼叫。
 - 3.3.3 在常態時，用於呼叫室內機號碼確認，按 **#** 鍵一次，再按 **XXXX** 房號，再按 **#** 鍵確認，才發送呼叫號碼。本機在呼叫時有（嘟）提示聲。（在呼叫時，要省略 **X** 區號和 **XXX** 棟號，按 **#** 鍵。）

4 功能鍵：

- 4.1 **開鎖** 鍵：當本機和門口機通話時，按 **開鎖** 鍵可開啟該門的電鎖。
- 4.2 **通報** 鍵：當按 **X** 區號 + **XXX** 棟號，再按 **通報** 鍵，可呼叫總管理總機。
- 4.3 **監視** 鍵：按 **X** 區號 + **XXX** 棟號，再按 **監視** 鍵，可監視該區棟的門口機。本機無法監看門口機影像。
- 4.4 **查詢** 鍵：按 **查詢** 鍵，可查閱呼叫過本機的設備號碼、報警資訊。
- 4.5 **免提** 鍵：當本機被呼叫時，按 **免提** 鍵，可與其免持聽筒對講通話。

5 狀態指示及警情指示：

- 5.1 本機常態時，本系統其他設備在使用中，本機顯示幕顯示 **USE**，表示佔線，暫不能與其他設備工作，不能呼叫通話和影像訊號，但可按鍵操作和接受報警等訊號。

- 5.2 本機與門口機工作時，**監視** 指示燈亮。

- 5.3 本機開啟電鎖時，**開鎖** 指示燈亮一下。

6 免提聽筒通話：

- 6.1 當本機呼叫或監視其他設備時，按 **免提** 鍵，可直接雙向通話；取聽筒則用聽筒通話。
- 6.2 當其他設備呼叫本機時，按 **免提** 鍵，可直接雙向通話；取聽筒則用聽筒通話。

- 7 **查詢來訊**：本機不取聽筒按 **查詢** 鍵，顯示幕顯示最近一個呼叫本機的其他設備號碼，包括 6 個報警類型指示燈狀態資訊，顯示幕(前二位數)顯示代表先後序號，按 **查詢** 鍵，依次查閱最多 99 組號碼；當有呼叫本機來訊時，本機喇叭發出（滴滴）鈴聲，按 **查詢** 鍵可消除（滴滴）鈴聲。（超過 99 組來訊時，往前推掉舊紀錄）

- 8 **回呼**：在查詢狀態下，選擇某一設備號碼，按 **#** 鍵，可呼叫該設備並與之工作。如果該號碼是門口機，按 **監視** 鍵可呼叫；如果該號碼是管理總機，按 **通報** 鍵可呼叫。

- 9 **被呼叫**：當室內機呼叫本機時，本機喇叭發出（滴滴）鈴聲，本機顯示幕顯示 **來話號碼** (**XXXX** 房號或門口機代碼 **door** 或管理總機代碼 **XXXX**)。

- 10 **定時自動關機**：本機鈴響後，未取聽筒通話，30 秒自動關機；取聽筒通話，90 秒自動關機。

- 11 **非定時關機**：本機與門口機、室內機或管理總機工作時，掛聽筒可關機。

- 12 本機處於免提通話時，旋動音量大小調整旋鈕，可調整喇叭聲音大小。

13 外觀功能示意圖：

