



# 俞氏牌 電鎖對講機接線圖LT-360A 12戶以下用



注意：不超12戶時，⊖與⊕需短路，只接一條線。


# 俞氏牌 電鎖對講機接線圖LT-360A 超過12戶時用



注意：超過12戶時，⊖與⊕需各別分開接線及加裝一個電源供應器，可防止交流聲。

內部調整示意圖

LT-360A



送話聲大小調整

蜂鳴器

有總機時，  
多台同號響鈴線路用

響鈴線路選擇

ON：一般情況使用(LT-360A)

OFF：多台同號響鈴線路用

總機接線選擇

⊖：一般情況使用(LT-360A)

G：EL2/WB按鍵設為開鎖(LT-360C)

A：EL2/WB按鍵設為總機(LT-360D)

開鎖鍵1


開鎖指示燈1

開鎖指示燈2

開鎖鍵2/總機鍵

各部功能示意圖

LT-360A



來電指示燈

送話聲大小調整


順時針方向轉為大聲

開門指示燈

開鎖鍵

安裝示意圖

LT-360A



外觀尺寸：長210mm\*寬95mm\*高57mm