



# TVI63717BP IP 型門口機(薄型) 操作說明書

## 一、產品介紹

1. 品名型號：TVI63717 IP 型門口機(薄型)。

2. 外觀與產品配置圖：



3. 產品配置說明：

A	LED 照明燈	D	電源指示燈/呼叫鍵	G	保全啟動/解除鍵 刷卡感應區
B	攝影鏡頭	E	保全狀態指示燈	H	立體喇叭
C	高感度麥克風	F	設備壁掛底架		

## 二、 產品功能說明與使用方式

### 1. 電源指示燈與呼叫鍵:



- 電源指示燈：待機時亮藍燈，按鍵動作時由藍燈轉為紅燈。
- 呼叫鍵：欲呼叫住戶室內機時，請直接按下呼叫鍵即可等待住戶接聽。
- 按呼叫鍵直接呼叫室內機時，並同時振鈴，室內機同時顯示「開鎖」、「接聽」和「掛斷」三個按鈕，根據需要點選以上按鈕。
- 當室內無人接聽時，經 45 秒後將會自動掛斷。
- 保全警報：保全啟動後，觸發保全後，電源指示燈會呈現紅色閃爍告警。

## 2. 保全開啟/關閉鍵與保全指示燈、刷卡感應區：



- 保全狀態指示燈：保全啟動燈號為綠色，觸發時紅色閃爍、保全解除為無燈號。
- 保全啟動/解除鍵：未啟動保全狀態時，按下本鍵後，刷卡即可請啟動外出保全設定；當啟動保全狀態時，按下本鍵後，刷卡即可請關閉保全設定。
- 刷卡感應區：直接刷卡時，可直接開啟大門電鎖。